Z-MODE Ver.0.1

Femap ポスト処理図ワード出力アプリ

使用説明書

ソフトの概要

本資料は外部から Femap を操作し固有値計算結果の固有周期一覧表及びモード 図を添付したワードの資料を作成するシステムの説明書です。また、固有値解析 結果を Excel に出力することも可能です。なお、固有値解析以外の解析結果につ いても同様にワードに出力可能です。

図は1ページに1段または2段で以下の8つのテーブルから選択して出力しま す。最大1テーブルに6ビュー設定で図が出力できます。



注:Femap は、シーメンス PLM ソフトウェアより販売されている Windows 上で動作 する有限要素法(FEM)解析のプリ・ポスト機能を提供するソフトフェアです。

注意事項

①本アプリは個人所有です。開発者の許可を得て使用して下さい。
 ②機能のチェックは行っていますが、使用者の責任において使用して下さい。
 ③不具合、機能の追加要望については開発者に連絡をお願いします。
 ④本アプリのソースコードを開示してほしい方は開発者に相談して下さい。
 開発者:茨木 栄 Mail:sakae-ibaraki@mbr.nifty.com

改正	来歴
----	----

説明書	システム	改正日	改正内容
Rev.	Ver.	ЦХ IE Н	以正的谷
0.0	0.0	2020/12/12	初版
0.1	0.1	2022/1/14	固有振動数及び刺激係数一覧の見直し、固有値計算 結果有効質量比の追加および表の出力オプションの 追加

目次

1.	概要	4
2.	Femap のビュー設定	5
3.	使用方法	6
	3.1 Femap 解析結果の読込み	6
	3.2 モード図の出力	7
	3.3 オプション	20
	3.4 ファイル	22

1.概要

本アプリは FEM プリポストソフトの Femap で読み込んだ解析結果のモデルファイルを使用します。

本アプリから Femap モデルファイルの解析結果を読み込み計算結果の一覧表をワードに出力 し、指定したビューでのポスト処理の図を添付し資料を作成します。

なお、本システムは Femap に接続して解析結果の計算ケース及びビューを選択し、ポスト図 を表示してグラフィックエリアの内容をピクチャーファイルに保存してワードに張り付けてい ます。

また、ワードに出力したポスト図をピクチャーファイルに出力できます。固有値解析の場合は、固有値解析結果を Excel ファイルに出力することもできます。

注意事項

Femap モデルファイルは色々なソルバー及び解析タイプに対応しています。このため、解析 結果等も取り扱える結果と取り扱えない結果があります。

本アプリではモデルファイルに保存されていない NASNTRAN の解析結果にも対応するため、 モデルファイル内に保存されている解析結果ファイル名をから、アウトプットリストである 拡張子 f06 の場合に刺激係数及び質量を読込み一覧表を作成しています。

2.Femap のビュー設定

図 2-1 に示すように作成するモード図のビューを作成しておきます。作成したビューでモー ド図を作成しワードに張り付けます。モード図は1つの図に最高6つまで張り付け可能です。 図 3-3 を参照して下さい。

- ・「ビュー」→「作成/管理」メニューをクリックし図 2-2 に示すダイアログ「新規ビュー」ボタ ンをクリックしてビューを作成します。
- 「ビュー」→「回転」メニューをクリックし表示する回転角度を設定します。
- 「ビュー」→「オプション」メニューをクリックし必要に応じて表示を設定します。



図 2-1 Femap モード図



図 2-2 Femap ビューマネージャ

- 注:ビューを設定するのは時間がかかるので、参考になるモデルデータがある場合は以下のメニ ューでデータを削除してから解析モデルと解析結果をインポートして下さい。
 - 「削除」→「すべて」メニューをクリック
 - 「削除」→「モデル」→「解析セット」メニューをクリック

3.使用方法

本システムを起動すると図 3-1 が表示されます。

MODE Z-MODI	E Femapポスト処	理図ワード出;	カアプリケーション	-	×
ファイル(F)	オプション(0)	そ の他(E)	ヘルプ(H)		
Femap(ご接	続(G)				

図 3-1 起動フォーム

3.1 Femap 解析結果の読込み

Femap を起動し2項に示すようにビューの設定を行ったモデルファイルを開きます。ワードには表示しているビューのモード図をコピーしますので縦横比を考えて表示して、図 3-1 に示す「Femap に接続」ボタンをクリックして下さい。結果が読み込まれると図 3-2 に示すように解析結果ケースとビューが表示されます。

🚾 Z-MODE Femapポ	スト処理図ワード出力アプリケーション(試用)	坂) ー 🗆 🗙	
ファイル(F) オブション Femap(ご接続(G) ポスト図の出力(P)	 (O) その他(E) ヘルブ(H) 計算ケース(C) Mode 1 16.99059 Hz ~ 出力形式(F) 用紙 A4縦 ~ ビュー1 XYZ ビュー2 XY ビュー3 XZ ビュー4 YZ 	Mode 6 70.62379 Hz Hz Mode 1 10.00050 Hz Mode 2 25.18088 Hz Mode 3 30.93025 Hz Mode 3 30.93025 Hz Mode 4 34.5061 Hz Mode 5 6.43985 Hz Mode 6 70.62379 Hz Mode 7 87.63762 Hz Mode 131.3812 Hz Mode 9 131.3812 Hz Mode 10 148.5302 Hz	Femap から読込んだ解析結果 表示は解析タイプにより なります。 モード解析の場合は Mode I 非線形等は Case 1 で表示 れます。 Femap から読み 込んだビュー

図 3-2 解析結果の読込み結果

3.2 モード図の出力

図 3-3 に示す「計算ケース」及び「出力形式」グループでワードに出力する内容を以下に従っ て選択します。選択後に「ポスト図の出力」ボタンをクリックすると図 3-5 のポスト図ワード 出力オプションが表示されます。^{注1}オプションを選択すると解析結果とポスト図がワード に出力され、出力確認のメッセージが表示されます。^{注2}出力例を図 3-6~図 3-13 に示す。

なお、固有値解析以外は図 3-7 及び図 3-8 の表は出力されません。また、実際に使用した NASTRANの解析結果のアウトプットリストを表 3-1~表 3-6 に示す。



図 3-3 作業ファイル

- 注1:インストール環境により図3-5が表示される前に「作業用のピクチャーファイル名を入 力して下さい。」というメッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックして「作業用 ピクチャーファイル」ダイアログが表示されたら「K:¥Z-MODE_PICTURE_tmp.png」のように Femap の図を保存するファイル名入力して下さい。
- 注 2:環境により Femap の図が正常にコピーされない場合があります。この場合は図 3-2 の 「計算ケース」で最小計算ケースで処理を行い、再度実際に出力する計算ケースで出力を 行ってください。

計算ケースの選択

出力する計算ケースを「計算ケース」グループのコンボボックスをクリックして選択します。 出力する開始計算ケースは途中からでも可能です。

・出力用紙

出力する用紙を「出力形式」グループの「用紙」から選択して下さい。 出力できる用紙は A4 縦、A4 横、A3 縦、A3 横です。

・2 段表示

ポスト図は用紙に表1段または表2段で出力できます。表2段の場合は「出力形式」グループの「2段表示」チェックボックスをチェックして下さい。

・オートスケール

「出力形式」グループの「オートスケール」チェックボックスをチェックすると、モード図を Femap に表示する際に、Femap ビュー設定「ビュー」→「オートスケール」→「全体」メニュー 同様にスケーリングを行います。

・表示

ワードに出力する表形式を「出力形式」グループの「表示」コンボボックスのから選択して下 さい。1つのテーブルに最大6つビューのモード図を出力可能です。 ・ビュー

「出力形式」グループの「ビュー」コンボボックスで出力するビューを選択して下さい。選択 できるビューは「表示」コンボボックスの内容によって表示が異なって表示されます。

🊾 Z-MODE Femapポラ	スト処理図ワード出力アプリケーション(試用版) ー □	×
ファイル(F) オプション((O) その他(E) ヘルプ(H)	
Femap(ご接続(G) ポスト図の出力(P)	計算ケース(C) Mode 1 16.99059 Hz - V へ Mode 6 70.62379 Hz	~
	出力形式(F)	
	用紙 A4縦 ~ ビュー1 XYZ	\sim
	☑ 2段表示 ビュー2 XY	\sim
	☑ オートスケール ビュー3 XZ	\sim
	表示 📕 🗸 ビュー4 YZ	\sim

図 3-4 計算結果の読込み結果

・図タイトル

図のタイトルを入力して下さい。図 3-5 に示す「%p」、「%m」、「##. #」は変数であり、それぞれ図番、次数、固有周期または時間に置き換えられます。

· 図番開始番号

図タイトルの「%p」が開始番号から連番で置き換えられます。

・図番テキスト、図番フィールドコード

「図番テキスト」を選択した場合は図タイトルの「%p」はテキストで置き換えられます。 「図番フィールドコード」を選択した場合は連番のフィールドコードで置き換えられますの で「フィールドコード名」を入力して下さい。

・図タイトルフォント

ワード出力モード図のタイトルのフォント名を選択して下さい。

・フォントサイズ

ワード出力モード図のタイトルのフォントサイズを選択して下さい。

フォントサイズ大きくした場合は途中で改ページされるため3.3項を参考に表の高さを小 さくしてください。

ポスト図ワード出力オス	プション	×
オプション(O) 図タイトル	図-%p 振動モード図(%m)次モード###Hz)	
図番開始番号	1 🔄 ⑧ 図番テキスト ○ 図番フィールドコード フィールドコード名 モード図	
図タイトルフォント	MS明朝 マフォントサイズ 10.5 マ	
	OK キャンセノ	ŀ

図 3-5 ポスト図ワード出力オプション



モード解析	モード解析結果 TEST LINE MODEL							
TEST LINE MODEL ソルバー :NX Nastran								
ソルバー :NX Nastran 解析タイプ :モード解析 From: H:¥mode1000.f06 ← Date : Thu Nov 04 15:40:06 2021	インポートした解析結果のファイル名							
Femap モデルファイルの解析結果 にアウトプットリスト(*.f06)を の刺激係数を使用し図 3-7 に出た の解析モデル全体の質量と有効質 力します。 ただし、アウトプットリストが存 れません。	をインポートした場合 使用した場合は表 3-4 コします。また、表 3-5 量を使用し図 3-8 に出 ない場合は出力さ							

		固有振動数及	び刺激係数一	覽	
Ver Her	固有振動数	周期		刺激係数	
伏奴	(Hz)	(SEC)	X 方向	Y 方向	Z方向
1	16.99	0.0589	0. 4291	-0.0004	0.0000
2	25.18	0.0397	0.0007	0.4175	0.0000
3	30.93	0.0323	0.0000	0.0000	-0.3110
4	34.51	0.0290	-0.0013	0.0995	0.0000
5	56.44	0.0177	0.0000	-0.0023	0.0000
6	70.62	0.0142	0.0318	0.0000	0.0004
7	87.64	0.0114	0.0000	0.0000	-0.0236
8	113.12	0.0088	0.0000	0.0000	-0. 1359
9	131. 38	0.0076	0.0000	-0.0001	0.0001
10	148.53	0.0067	0.0165	0.0000	-0.0010
)
表 3-3 参	:照				主りィシロ

表 3-4 参照

刺激係数は表 3-1 で表 3-4 の出力指定をしていない場合は出力 されません。

図 3-7 モード解析計算結果例(2/8)



図 3-8 モード解析計算結果例(3/8)



図 3-9 モード解析計算結果例(4/8)



図 3-10 モード解析計算結果例(5/8)



図 3-11 モード解析計算結果例(6/8)



図 3-12 モード解析計算結果例(7/8)



図 3-13 モード解析計算結果例(8/8)



表 3-2 モード解析計算結果アウトプットリスト(2/6)



注1:図 3-8の解析モデル全体の質量はこの表の結果を使用しています。

MODE	EXTRACTION	EIGENVALUE	RADIANS	CYCLES	GENERAL I ZED	GENERALIZED
NO.	ORDER				MASS	STIFFNESS
1	1	1.139663E+04	1.067550E+02	1. 699059E+01	1.000000E+00	1. 139663E+04
2	2	2. 503234E+04	1.582161E+02	2. 518088E+01	1.000000E+00	2.503234E+04
3	3	3. 776823E+04	1.943405E+02	3. 093025E+01	1.000000E+00	3. 776823E+04
4	4	4. 700582E+04	2. 168082E+02	3. 450610E+01	1.000000E+00	4. 700582E+04
5	5	1.257568E+05	3. 546221E+02	5. 643985E+01	1.000000E+00	1. 257568E+05
6	6	1.969073E+05	4. 437424E+02	7.062379E+01	1.000000E+00	1. 969073E+05
7	7	3. 032082E+05	5. 506434E+02	8. 763762E+01	1.000000E+00	3. 032082E+05
8	8	5.051962E+05	7. 107715E+02	1.131228E+02	1.000000E+00	5. 051962E+05
9	9	6.814378E+05	8. 254924E+02	1.313812E+02	1.000000E+00	6. 814378E+05
10	10	8. 709416E+05	9.332425E+02	1. 485302E+02	1.000000E+00	8. 709416E+05

表 3-3 モード解析計算結果アウトプットリスト(3/6)

注 2:この表の固有振動数は Femap モデルファイルに出力されています。

図 3-7 の固有振動数

MODE No.	FREQUENCY	T1	T2	T3	R1	R2	R3
1	1. 699059E+01	4. 291209E-01	-4. 236921E-04	1.058020E-05	3. 399521E-01	3. 263295E+02	-2.115541E+0
2	2. 518088E+01	7. 378083E-04	4. 174603E-01	5. 573714E-06	-3. 260556E+02	5. 259994E-01	1.989897E+0
3	3. 093025E+01	-1.825080E-05	1.215423E-06	-3. 110399E-01	-1. 555156E+02	2. 331578E+02	1. 429479E-0
4	3. 450610E+01	-1.270415E-03	9.946322E-02	2.872910E-06	-7. 610038E+01	-8.093909E-01	3. 416793E+0
5	5. 643985E+01	1.244312E-06	-2.267109E-03	2. 219372E-05	-9. 750689E+01	3.936339E-04	-1.814135E+0
6	7.062379E+01	3. 177897E-02	-7.908137E-06	4. 286673E-04	2. 040465E-01	1.378915E+02	-1.594131E+0
7	8. 763762E+01	-7. 107792E-06	6.881345E-07	-2. 362896E-02	-1.181166E+01	1.764939E+01	2.150706E-0
8	1.131228E+02	3.359461E-06	-5. 329892E-07	-1.359223E-01	-6. 792946E+01	1.012916E+02	-1.007447E-0
9	1. 313812E+02	3.063720E-06	-7. 204922E-05	6. 754412E-05	-4. 012186E-01	1.998579E-03	8. 585876E+0
10	1. 485302E+02	1.653608E-02	-1.761865E-07	-9. 945892E-04	-4. 604960E-01	-6. 320607E+01	-8. 264896E+0

表 3-4 モード解析計算結果アウトプットリスト(4/6)

注 1:図 3-7 の固有振動数及び刺激係数一覧はこの表の結果を使用しています。Femap モデルファ イルに出力されてません。

iode No.	FREQUENCY	T1	Τ2	Т3	R1	R2	R3
1	1. 699059E+01	1.841448E-01	1.795150E-07	1.119406E-10	1. 155674E-01	1.064910E+05	4. 475512E+04
2	2. 518088E+01	5. 443611E-07	1.742731E-01	3. 106628E-11	1.063123E+05	2.766753E-01	3.959690E+04
3	3. 093025E+01	3.330918E-10	1. 477252E-12	9. 674583E-02	2. 418511E+04	5.436256E+04	2.043410E-04
4	3. 450610E+01	1.613956E-06	9.892932E-03	8. 253611E-12	5. 791268E+03	6.551136E-01	1. 167447E+05
5	5. 643985E+01	1.548313E-12	5. 139784E-06	4. 925614E-10	9. 507594E+03	1.549476E-07	3. 291085E+00
6	7.062379E+01	1.009903E-03	6. 253864E-11	1.837556E-07	4. 163497E-02	1.901406E+04	2.541254E+02
7	8. 763762E+01	5.052071E-11	4. 735291E-13	5. 583276E-04	1. 395152E+02	3.115011E+02	4. 625535E-06
8	1.131228E+02	1.128598E-11	2.840775E-13	1.847486E-02	4. 614411E+03	1.025999E+04	1.014950E-06
9	1. 313812E+02	9.386381E-12	5. 191089E-09	4. 562208E-09	1.609764E-01	3.994318E-06	7. 371729E+01
10	1. 485302E+02	2.734419E-04	3. 104167E-14	9.892076E-07	2. 120565E-01	3.995007E+03	6. 830851E+01
	TOTAL	1.854302E-01	1.841713E-01	1. 157802E-01	1. 505507E+05	1.944350E+05	2. 014962E+05

表 3-5 モード解析計算結果アウトプットリスト(5/6)

注 1:図 3-8 の固有値計算結果有効質量比はこの表の結果を使用しています。Femap モデルファイルに出力されてません。

表 3-6 モード解析計算結果ア	ウトプ	ットリ	スト(6	5/6)
------------------	-----	-----	------	------

UTULLS	5 = 1.699	9059E+01	REAL EI	REAL EIGENVECTOR NO.			1		
POINT ID.	TYPE	T1	T2	Т3	R1	R2	R3		
1	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2	G	1.951441E-01	-2.092586E-07	1.666323E-04	7. 312487E-07	2.267685E-03	1.619267E-06		
3	G	6.788170E-01	-3.867170E-04	3. 332633E-04	4. 828731E-06	3. 607197E-03	3. 238534E-06		
4	G	1. 302964E+00	-1.698172E-03	4.998918E-04	1. 229358E-05	4. 025651E-03	4.857802E-06		
5	G	1.921357E+00	-4. 473709E-03	6.665164E-04	2. 313191E-05	3.539186E-03	6. 477069E-06		
6	G	2. 391160E+00	-9. 254251E-03	8.331360E-04	3. 736181E-05	2.174058E-03	8. 096336E-06		
7	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
8	G	1.941921E-01	-1.435076E-03	1.698363E-04	1.588520E-05	2.256638E-03	2.761667E-06		
9	G	6.755144E-01	-4. 653105E-03	3.396714E-04	2. 228872E-05	3. 589711E-03	5. 523333E-06		
10	G	1.296647E+00	-8.138118E-03	5.095039E-04	1.922841E-05	4.006301E-03	8. 284999E-06		
11	G	1.912089E+00	-1.037855E-02	6.793324E-04	6.741770E-06	3. 522467E-03	1.104667E-05		
12	G	2. 379714E+00	-9.870298E-03	8.491558E-04	-1.511693E-05	2.164340E-03	1.380833E-05		
13	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	G	1.951086E-01	-1.675440E-04	-1.670774E-04	1.213593E-06	2.267261E-03	1.298263E-06		
15	G	6.786865E-01	-2.037809E-04	-3.341535E-04	-1.641127E-06	3. 606453E-03	2. 596527E-06		
16	G	1. 302696E+00	5. 421362E-04	-5. 012270E-04	-8.563072E-06	4. 024690E-03	3.894790E-06		
17	G	1.920924E+00	2. 720967E-03	-6. 682968E-04	-1.955323E-05	3.538109E-03	5. 193053E-06		
18	G	2. 390551E+00	6.984170E-03	-8. 353614E-04	-3. 462118E-05	2.172958E-03	6. 491317E-06		
19	G	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 0		
20	G	1.941555E-01	1.291150E-03	-1.693484E-04	-1. 421945E-05	2.256208E-03	3. 027525E-06		

注1:この表の結果はFemap モデルファイルに出力されています。

3.3 オプション

図 3-14 に示す「オプション」メニューに以下のメニューがあります。必要に応じて使用して下さい。

MODE Femapポン	マト処理図ワード出力アプリケーション(試用版) ー □	×
ファイル(F) オブション ポス Femap(ご接 固有 ポスト図の出力(P)	O) その他(E) ヘルプ(H) ト図用紙(P) 9値計算結果出力(C) ~ Mode 6 70.62379 Hz	~
	出力形式(F) 用紙 A4縦 〜 ビュー1 XYZ	\sim
	✓ 2段表示 ビュー2 XY	\sim
	☑ オートスケール ビュー3 XZ	\sim
	表示 L v ビュー4 YZ	~

図 3-14「オプション」メニュー

・「ポスト図用紙」メニュー

メニューをクリックすると図 3-15 が表示されます。以下に示すように出力する用紙の オプションを選択して下さい。なお、このオプションはポスト図の出力ページのみに影響 します。

・用紙サイズ

変更する用紙を選択して下さい。

・余白

余白を選択する場合は「余白」グループの「入力値」を選択し各用紙の余白を入力して下さい。

・タイトル位置

モード図のタイトル位置を「タイトル位置」グループから選択して下さい。

・出力テーブルサイズ

モード図を出力する表の大きさを変更する場合は「出力テーブルサイズ」グループの「入 力値」を選択し表の大きさを入力して下さい。

ポスト図用紙オプション			×
用紙サイズ(S) 用紙サイズ A4縦 ~			
余白(M) ● 標準 ○ 入力値 上 30 ヘッダー 15 	ダイル位置(T) 上 〇左 〇中 下 〇左 ◉中	出力テーブルサイズ(T) ○右 ● 標準 ○ 入力値 ○右 幅 210 高さ1段	278 高さ2段 132.5
左 25 右 20 下 25 フッター 15			OK キャンセル

図 3-15 ポスト図用紙オプション

・「固有値計算結果出力」メニュー

メニューをクリックすると図 3-16 が表示されます。以下に示すように出力する表及び 表中の表示桁を選択して下さい。

- ・出力項目
 出力する表を選択して下さい。
- ・固有振動数及び刺激係数の出力桁数
 各計算結果の出力桁数を選択して下さい。
- ・固有値計算結果有効質量比の出力桁数
 各計算結果の出力桁数を選択して下さい。

固有値計算結果出力オプション	×
出力項目(S) 図 固有振動数及び刺激係数(C) 図 固有値計算結果有効質量比(M)	
固有振動数及び刺激係数の出力桁数(C)	
固有振動数(H) 少数下2桁 ~ 周波数(S) 少数下4桁 ~ 刺激係数(F) 少数下4桁 ~	
固有値計算結果有効質量比の出力桁数(M)	
質量(M) 少数下6桁 ~ 質量比(R) 少数下2桁 ~ OK キャンセル	

図 3-16 固有値計算結果出力オプション

3.4 ファイル

図 3-17 示す「ファイル」メニューに以下のメニューがあります。必要に応じて使用して下 さい。

MODE Femapポス	ト処理図ワード出力アプ!	リケーショ	ン(試用版) -	×
ファイル(F) オプション(ポスト図をワードに出 ポスト図をピクチャー 固有値計算結果を 終了(X)	D) その他(E) ヘル (力(W) フィルに出力(O) Excelに保存(V)	プ(H) Hz	\sim Mode 6 70.62379 Hz	~
	用紙 A4縦 ∨	ľ⊐−1	XYZ	\sim
	🗹 2段表示	Ľı−2	XY	\sim
	🗹 オートスケール	Ëı—3	XZ	\sim
	表示 🔛 🗸	Ë1−4	YZ	~

図 3-17「ファイル」メニュー

・「ポスト図をワードに出力」メニュー

図 3-2 の「ポスト図の出力」ボタンをクリックした場合と同様です。

・「ポスト図をピクチャーファイルに出力」メニュー

「ポスト図の保存」ダイアログが表示されます。ファイル名を入力して下さい。図 3-2 で選択された計算ケースの表示ビュー数が出力されます。

ポスト図は複数出力する場合があるため、ファイル名の後に連番が付番されます。

例:a.png と入力した場合

a-001. png ··· a-002. pmg ··· a-nnn. png

注:ファイル名の後ろ4文字が-nnnの場合はそのまま nnn が置き換えられます。

・「固有値解析結果を Excel に出力」メニュー

モード解析の場合に「固有値解析結果の保存」ダイアログ表示されます。ファイル名を入力 して下さい。

「計算ケース」で選択された計算結果が表 3-7 及び表 3-8 に示すように出力されます。なお、 各シートの書式設定はありません。

・「終了」メニュー

システムを終了します。

タイトル	Mode 1 16.99059 Hz
ソルバー	36
解析タイプ	モード解析
	From:
	H:¥model000.f06
Notes	Date : Thu Nov 04
	15:40:06 2021
質量	0.200846361
次数	固有振動数(Hz)
1	16.99059
2	25.18088
3	30.93025
4	34.5061
5	56.43985
6	70.62379
7	87.63762
8	113.1228
9	131.3812
10	148.5302

表 3-7 Excel 出力結果「解析結果」シート

注:この表の結果は表 3-3 のアウトプットリストの結果を使用しています。

	0	10	T 4		T.0.	то	D1	D 0	D0
Mode	Cycle	10			12	13	КІ	R2	K3
	1 16.9905	9	1	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0.000000E+00	0. 000000E+00	0.000000E+00
	1 16.9905	9	2	1.951441E-01	-2.092586E-07	1.666323E-04	7.312487E-07	2.267685E-03	1.619267E-06
	1 16.9905	9	3	6.788170E-01	-3.867170E-04	3.332633E-04	4.828731E-06	3.607197E-03	3.238534E-06
	1 16.9905	9	4	1.302964E+00	-1.698172E-03	4.998918E-04	1.229358E-05	4. 025651E-03	4.857802E-06
	1 16.9905	9	5	1.921357E+00	-4.473709E-03	6.665164E-04	2.313191E-05	3.539186E-03	6.477069E-06
	1 16.9905	9	6	2.391160E+00	-9.254251E-03	8.331360E-04	3.736181E-05	2.174058E-03	8.096336E-06
	1 16.9905	9	7	0.000000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
	1 16.9905	9	8	1.941921E-01	-1.435076E-03	1.698363E-04	1.588520E-05	2.256638E-03	2.761667E-06
	1 16.9905	9	9	6.755144E-01	-4.653105E-03	3.396714E-04	2.228872E-05	3.589711E-03	5.523333E-06
	1 16.9905	9	10	1.296647E+00	-8.138118E-03	5.095039E-04	1.922841E-05	4. 006301E-03	8.284999E-06
	1 16.9905	9	11	1.912089E+00	-1.037855E-02	6.793324E-04	6.741770E-06	3. 522467E-03	1.104667E-05
	1 16.9905	9	12	2.379714E+00	-9.870298E-03	8.491558E-04	-1.511693E-05	2.164340E-03	1.380833E-05
	1 16.9905	9	13	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00
	1 16.9905	9	14	1.951086E-01	-1.675440E-04	-1.670774E-04	1.213593E-06	2.267261E-03	1.298263E-06
	1 16.9905	9	15	6.786865E-01	-2.037809E-04	-3.341535E-04	-1.641127E-06	3.606453E-03	2.596527E-06
	1 16.9905	9	16	1.302696E+00	5.421362E-04	-5.012270E-04	-8.563072E-06	4.024690E-03	3.894790E-06
	1 16.9905	9	17	1.920924E+00	2.720967E-03	-6.682968E-04	-1.955323E-05	3.538109E-03	5.193053E-06
	1 16.9905	9	18	2.390551E+00	6.984170E-03	-8.353614E-04	-3.462118E-05	2.172958E-03	6.491317E-06
	1 16.9905	9	19	0.000000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0. 000000E+00	0.00000E+00
	1 16.9905	9	20	1.941555E-01	1.291150E-03	-1.693484E-04	-1.421945E-05	2.256208E-03	3.027525E-06

表 3-8 Excel 出力結果「固有ベクトル」シート

注 1:この表の結果は表 3-6 のアウトプットリストの結果を使用しています。 注 2:節点番号(ID)21 以降は省略しています。次数は選択された次数が出力されます。